

Sicherheitshinweise, Regelungen und Lizenzen



VORSICHT! LESEN SIE DIE ANWEISUNGEN VOR DEM GEBRAUCH. HINWEIS: BITTE LESEN SIE VOR JEDER INBETRIEBNAHME DIE BEDIENTUNGSANLEITUNG DES PRODUKTS UND DIE FOLGENDEN SICHERHEITSHINWEISE SORGFÄLTIG DURCH, UM DIE WAHRSCHEINLICHKEIT VON UNFÄLLEN ZU MINIMIEREN.

1 Allgemeines

1.1 Warum erhalten Sie diese Anweisungen?

Ihr Produkt ist ein elektrisches Gerät. Sie sollten daher alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen treffen, um eine vollständige Sicherheit beim Einstecken des Netzteilkabels in Ihr Gerät zu gewährleisten. Achten Sie darauf, dass das Kabel des Netzteils richtig in das Gerät eingesteckt ist. Bei falschem Anschluss bestehen Brand- und Stromschlaggefahr.

1.2 Lieferumfang

1. Das Netzteil
2. Anschlusskabel (falls zutreffend)
3. Die Fernbedienung (falls zutreffend)
4. Das Gerät selbst.

Sie dürfen nur das mitgelieferte Netzteil verwenden. Schließen Sie es gemäß den untenstehenden Anweisungen an das Stromnetz an. Das Netzteil dient im Gefahrenfall vorsorglich als Trennvorrichtung für die 230 V-Versorgung. Die Steckdose sollte sich in der Nähe des Geräts befinden und leicht zugänglich sein.

1.3 Produktlabel und Kennzeichnung

Unter dem Gerät befindet sich ein Typenschild, weitere Kennzeichnungen befinden sich auf der Rückseite. Darauf finden Sie alle Informationen über Spannung, Strom und Art des Stroms, für den Ihr Gerät ausgelegt ist.

2 Installation

Voraussetzungen

Öffnen Sie niemals das Netzteil! Es besteht die Gefahr eines Stromschlages. Alle Arbeiten am Gerät müssen von einem qualifizierten Techniker durchgeführt werden. Vor der Installation oder Änderung von Anschlüssen an anderen Geräten (Fernseher, VHS-Recorder, DVD-Player usw.) sowie vor der Reinigung Ihres Gerätes muss das Gerät vom Netz getrennt werden.

2.1 Installationsumgebung

Optimierung des Empfangs durch Reduzierung von Störungen: Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Geräten auf, die elektromagnetische Störungen verursachen können (z.B. Lautsprecher). Dies kann die Funktion Ihres Gerätes beeinträchtigen und zu Verzerrungen von Ton und Bild führen.

2.2 Netzteil

Verwenden Sie nur das mit dem Gerät gelieferte Netzteil. Verwenden Sie niemals einen anderen Adapter, da dies zu einem Brand, einem elektrischen Schlag oder zu Fehlfunktionen des Gerätes führen kann. Stellen Sie niemals Gegenstände auf das Netzteil. Treten Sie nicht auf das Netzteil bzw. fahren Sie nicht mit einem Gegenstand mit Rädern darüber.

Anderenfalls könnte es beschädigt werden und Feuer- oder Stromschlaggefahr verursachen. Eine falsche Platzierung des Netzteils kann dazu führen, dass die Stromversorgung des Gerätes unterbrochen wird und die Gefahr von Bränden oder Stromschlägen besteht. Stellen Sie sicher, dass sich das Netzteil außerhalb der Reichweite von Kindern oder Haustieren befindet.

Bevor Sie das Netzteil an das Gerät anschließen, empfehlen wir Ihnen, alle potenziellen Peripheriegeräte anzuschließen (z.B. HDMI-Kabel). Stecken Sie immer zuerst den Stromversorgungsstecker in Ihr Gerät und dann das Netzteil in die Steckdose.

Schließen Sie Ihr Gerät niemals an eine Steckdose an, die sich gelöst hat, beschädigt oder defekt ist. Sie können einen elektrischen Schlag erleiden.

Berühren Sie das Netzteil niemals mit feuchten oder nassen Händen. Sie können einen elektrischen Schlag erleiden. Wenn Sie das Netzgerät ein- oder ausstecken, halten Sie es immer am Stecker. Eine beschädigte Leitung ist eine potenzielle Brand- oder Stromschlagquelle. Ziehen Sie niemals am Kabel, um das Gerät aus der Steckdose zu ziehen.

Sie müssen das Netzteil an das Gerät anschließen, bevor Sie es in die Steckdose stecken. Vergewissern Sie sich, dass das Kabel richtig im Anschluss des Geräts eingesteckt ist. Wenn es nicht richtig angeschlossen ist, besteht bei Berührung des Geräts die Gefahr von Feuer oder Stromschlag.

Stellen Sie niemals Gegenstände auf das Netzteilkabel, ziehen Sie niemals daran und biegen Sie es niemals. Dies kann zu Bränden oder Stromschlag führen. Achten Sie immer darauf, dass das Gerät nicht auf dem Netzteilkabel oder einem anderen Kabel steht.

Wenn verdächtige Geräusche von der Steckdose oder dem Netzteil kommen, ziehen Sie das Netzteil mit allen notwendigen Vorsichtsmaßnahmen aus der Steckdose - es kann zu einem elektrischen Schlag kommen. Wenden Sie sich an Vodafone.

2.3 Das Gerät

Installieren Sie das Gerät nur im Innenbereich und schützen Sie es vor direkter Sonneneinstrahlung; stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht extremen Temperaturen ausgesetzt wird. Verwenden Sie das Gerät in einer Umgebung, in der die folgenden Bedingungen gelten:

- Umgebungstemperatur: zwischen 0 °C und 45 °C,
- Luftfeuchtigkeit: zwischen 20 % und 90 %,
- Höhe: 2000 Meter maximal.

Installieren Sie das Gerät und das Netzteil an einem trockenen, gut belüfteten Ort. Schützen Sie es vor Feuchtigkeit und Staub.



Schließen Sie das Gerät gemäß den Angaben auf seinem Etikett, seinen Kennzeichnungen und seiner Dokumentation an das Stromnetz an. Verwenden Sie nur das Netzteil und die Kabel, die im Lieferumfang des Produkts enthalten sind.

Software-Updates werden automatisch auf Ihrem Gerät installiert, sofern es an eine aktive Steckdose angeschlossen bleibt und eine Internetverbindung besteht (über WLAN oder Netzkabel zum Gateway).

Halten Sie das Gerät und das Netzteil von Wärmequellen wie Heizkörpern oder Gas-/Elektroheizungen fern. Stellen Sie keine glühenden Gegenstände wie Kerzen auf oder in die Nähe des Geräts.

Legen Sie keine Gegenstände wie z.B. ein Stück Stoff oder Papier über das Gerät. Wenn Sie Ihr Gerät in ein Fach stellen, lassen Sie mindestens 10 cm Abstand auf beiden Seiten und 20 cm vor und hinter dem Gerät frei, um Kurzschlüsse (mit Brand- oder Stromschlaggefahr) zu vermeiden. Halten Sie Ihr Gerät von Feuchtigkeit fern. Stellen Sie keine Gegenstände, die eine Flüssigkeit enthalten (z.B. eine Vase), auf das Gerät. Wenn eine Flüssigkeit mit Ihrem Gerät in Berührung kommt (Tropfen, Spritzer), wird es beschädigt. Dies kann zu einem irreparablen Ausfall führen. Wenn Flüssigkeit in das Gerät gelangt, ziehen Sie sofort den Netzstecker mit allen notwendigen Vorsichtsmaßnahmen aus der Steckdose - es kann zu einem elektrischen Schlag kommen - und wenden Sie sich an Vodafone.

Wenn das Produkt in direkten Kontakt mit einem wärmeempfindlichen Möbelstück gebracht wird, kann es seine Farbe oder Oberfläche verändern.

Geräte, die über den Hauptanschluss oder über andere Geräte mit einem Anschluss an die Schutzterdung der Gebäudeinstallation verbunden und/oder über ein Koaxialkabel mit dem Fernsehverteilungssystem verbunden sind, können unter Umständen eine Brandgefahr darstellen.

Der IEC-Koaxialstecker des Geräts ist für den Anschluss an eine Zimmerantenne oder eine vollständig galvanisch getrennte Antennenbuchse (Kern und Abschirmung) mit mindestens 1,5 kV ~ oder an eine Antenne bzw. Antennenbuchse vorgesehen. Die Abschirmung des Koaxialkabels muss gemäß 6.2 (g) und 6.2 (l) der Norm IEC / EN 60728-11 über die Sicherheit von Kabelnetzen und gemäß den nationalen Installationsvorschriften unbedingt geerdet sein.

Bitte über den Ethernet-Anschluss nur andere Geräte verbinden, die auch das gleiche Erd-/Massepotential haben, um eventuelle Ausgleichsströme und damit Beschädigungen an den Geräten zu vermeiden.

3 Verwendung des Gerätes

3.1 Das Gerät

Bei Gewitter empfehlen wir Ihnen, den Stecker der Antenne und des Netzteilkabels zu ziehen. Auch wenn das Gerät und der Fernseher aus der Steckdose gezogen werden, können sie dennoch durch Blitzeinschlag beschädigt werden.

Vermeiden Sie heftige mechanische Stöße: Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist. Stellen Sie Ihr Gerät immer auf eine ebene Fläche, auf der keine Gefahr von Rütteln besteht.

Reinigen Sie das Gerät, das Netzgerät oder den Adapter nur mit einem weichen, trockenen Tuch. Verwenden Sie niemals Reinigungsmittel oder chemische Zusätze.

3.2 Die Batterien oder wiederaufladbaren Batterien und die Fernbedienung

Ihr Gerät wird mit möglicherweise einer Fernbedienung und den dazugehörigen Batterien geliefert. Bevor Sie die Batterien Ihrer Fernbedienung austauschen, schauen Sie in das Batteriefach der Fernbedienung. Es sagt Ihnen, welche Art von Batterien (Spannung, Chemikalien, Größe) Sie kaufen sollen, um sie zu ersetzen.

Die Batterien (Batterieblock oder eingebaute Batterien) dürfen keiner übermäßigen Hitze wie Sonne, Feuer oder ähnlichen Quellen ausgesetzt werden.

Bewahren Sie die Fernbedienung in jedem Fall außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Die Batterien können leicht von einem Kind verschluckt werden. Lassen Sie die Fernbedienung daher nicht unbeaufsichtigt.

WARNUNG: Brand- oder Explosionsgefahr, wenn die Batterien nicht korrekt ausgetauscht werden. Nur durch den gleichen Batterietyp wie ursprünglich geliefert ersetzen.

Zum Recyceln von Batterien siehe Abschnitt „Batterien“.

3.3 Zubehör

Alle Anschlüsse sind in der mit Ihrem Gerät gelieferten Anleitung angegeben. Sie müssen diese lesen, bevor Sie das Gerät verwenden.

Benutzen Sie kein Werkzeug oder andere mechanische Hilfsmittel, um Beschädigungen der Anschlüsse und Beeinträchtigung der Gerätefunktion zu vermeiden. Es ist möglich, dass die Anschlüsse beschädigt werden, wenn Sie sie zu fest anziehen. Dies kann Bild- und Tonverzerrungen verursachen und zu Signalverlust führen.

Wenn das Gerät mit einem USB-Anschluss ausgestattet ist: wenn Sie ein USB-Peripheriegerät anschließen, stecken Sie es wie angegeben ein und wenden Sie niemals Gewalt an. Das Peripheriegerät und/oder das Gerät könnten beschädigt werden.

4 Umwelt

Der Schutz der Umwelt ist ein wesentliches Anliegen von Vodafone. Der Wunsch von Vodafone ist es, umweltbewusste Produkte zu entwickeln. Vodafone hat daher beschlossen Ökodesign-Kriterien und -Restriktionen von der Entwicklung und Herstellung, über die Inbetriebnahme und Verwendung bis zur Entsorgung des Produktes zu berücksichtigen.

Verpackung

Die europäischen Vorschriften verlangen das Recycling der Verpackung. Sie darf nicht mit unsortiertem Abfall entsorgt werden. Es gibt lokale Regelungen für die Sortierung und das Recycling dieser Abfälle.



Das Pfeilsymbol mit Schleife bedeutet, dass die Verpackung recycelt werden kann und nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf.



Das Logo mit drei Pfeilen auf den Kunststoffteilen bedeutet, dass sie recycelt werden können und nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Um das Recycling zu erleichtern, beachten Sie bitte die vor Ort aufgestellten Sortierregeln für diese Art von Abfall.





Das Produkt



Der durchgestrichene Mülleimer, der auf dem Produkt oder dessen Zubehör angebracht ist, bedeutet, dass das Produkt zur Familie der Elektro- und Elektronikgeräte gehört. Die europäischen Vorschriften fordern Sie auf, die Produkte der Familie der Elektro- und Elektronikgeräte gezielt zu entsorgen:

- An den Ihnen vor Ort zur Verfügung gestellten Sammelstellen (Abgabestelle, selektive Sammlung, etc.),
- In Verkaufsstellen beim Kauf ähnlicher Geräte.

Auf diese Weise können Sie zur Wiederverwendung und Aufwertung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten beitragen, die sich auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit auswirken können.

Batterien

Wenn Ihr Produkt Batterien enthält, müssen diese an geeigneten Sammelstellen abgegeben werden und dürfen nicht im Hausmüll entsorgen werden.

4.1 Stromverbrauch

Zur Reduzierung des Stromverbrauches Ihres Gerätes empfehlen wir Ihnen, es in den Standby-Modus zu versetzen, wenn Sie es nicht benutzen. Betätigen Sie dazu die „On/Off“ Taste auf der Fernbedienung. Bitte beachten Sie, dass das Gerät im Standby-Modus weiterhin Energie verbraucht, auch wenn der Fernseher nichts anzeigt. Wenn Sie Ihr Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzen möchten, empfehlen wir Ihnen, es vollständig auszuschnallen und es aus der Steckdose zu ziehen. Falls das Gerät von der Spannungsversorgung getrennt ist, wird der Energieverbrauch auf Null reduziert. Nachdem das Gerät eingeschaltet wurde, wechselt es während des Startvorgangs möglicherweise in einen Wartungsmodus. Dies führt zu einer Verzögerung, bevor das Gerät betriebsbereit ist. Die Reduzierung des Energieverbrauchs führt direkt zu niedrigeren Betriebskosten.

- Maximaler Stromverbrauch: 12 W
- Durchschnittlicher Stromverbrauch: 3,5 W
- Standby-Stromverbrauch mit allen Netzwerkan schlüssen verbunden und aktiviertem WLAN:
 - » Netzwerk-Standby-Stromverbrauch: 1,53 W nach 20 Minuten Inaktivität
- Jährlicher Gesamtenergieverbrauch: 16,7 kWh/Jahr

Die WLAN-Funktion kann wahlweise per Menü abgeschaltet werden.

	Werte und Details
Modellkennungen Netzteile	ADS-12BP-12 12012EPG-H G30-V1000R120-012T0 NBS12G120100VE
Name oder Handelsmarke des Herstellers, Handelsregisternummer und Anschrift	Sagemcom Broadband SAS FR10 440294510 CS 39000 92271 BOIS-COLOMBES CEDEX Frankreich
Eingangsspannung	200-240 V AC
Eingangswechselstromfrequenz	50/60 Hz
Ausgangsspannung	12,0 V DC
Ausgangsstrom	1,0 A
Ausgangsleistung	12,0 W
Durchschnittliche Effizienz im Betrieb	83,3 %
Effizienz bei geringer Last (10 %)	73,3 %
Leistungsaufnahme bei Nulllast	0,075 W

VERORDNUNG (EU) 2019/1782 DER KOMMISSION vom 1. Oktober 2019 zur Festlegung von Ökodesign-Anforderungen an externe Netzteile gemäß der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 278/2009 der Kommission

5 CE-Kennzeichnung



Hiermit erklären wir, dass das Funkgerät des Typs DxiW378 VF die Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Die EU-Konformitätserklärung ist im Supportbereich der Vodafone-Website zu finden: www.vodafone.com/vtv4/ce oder kann unter der folgenden Adresse bezogen werden:



Vodafone
Vodafone S.à r.L.
15 rue Edward Steichen,
L-2540 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg
www.vodafone.com





Zubehör und technische Informationen: Ihr Produkt, kann, je nach erworbenem Modell, folgendes beinhalten:

1. Stromversorgungseinheit,
2. Fernbedienung mit Batterien
3. Ethernet-Kabel, HDMI-Kabel, Antennen-Koaxialkabel
4. Das Gerät selbst.

Verwenden Sie nur das mitgelieferte Zubehör. Verwenden Sie nur ein RJ45-CAT 5e FTP-Ethernet-Kabel (geschirmt) mit einer Länge von weniger als 3 m.

Die verwendeten Frequenzbänder und die maximalen im Produkt übertragenen Funkfrequenzen sind wie folgt:

- 2400 – 2483,5 MHz: 100mW
- 5150 – 5350 MHz: 200mW
- 5470 – 5725 MHz: 1W

Einschränkungen

Dieses Funkgerät unterliegt bestimmten Beschränkungen, wenn es in Verkehr gebracht wird in Belgien (BE), Bulgarien (BG), Tschechien (CZ), Dänemark (DK), Deutschland (DE), Estland (EE), Irland (IE), Griechenland (GR), Spanien (ES), Frankreich (FR), Kroatien (HR), Italien (IT), Zypern (CY), Lettland (LV), Litauen (LT), Luxemburg (LU), Ungarn (HU), Malta (MT), Niederlande (NL), Österreich (AT), Polen (PL), Portugal (PT), Rumänien (RO), Slowenien (SI), Slowakei (SK), Finnland (FI), Schweden (SE), Nordirland (UK(NI)), Norwegen (NO), Schweiz (CH), Island (IS), Türkei (TR), Liechtenstein (LI).

Dieses Funkgerät unterliegt außerdem bestimmten Beschränkungen beim Inverkehrbringen in folgenden Drittländern: Albanien (AL).

Wi-Fi 5 GHz: Das Frequenzband 5150-5350 MHz ist beschränkt auf den Einsatz in Innenräumen.

HF-Belastung

Ihr Gerät enthält einen Sender und einen Empfänger. Wenn es eingeschaltet ist, empfängt und sendet es HF-Energie. Wenn Ihr Gerät in Gebrauch ist, steuert das System, das Ihre Verbindung handhabt, die Leistungsstufe, mit der Ihr Gerät sendet so, dass die von internationalen Richtlinien empfohlenen Grenzwerte für die Belastung durch Funkwellen nicht überschritten werden. Diese Leitlinien wurden von der unabhängigen wissenschaftlichen Organisation ICNIRP entwickelt und beinhalten Sicherheitsmargen, die den Schutz aller Personen, unabhängig von Alter und Gesundheit, gewährleisten sollen und verwenden eine Maßeinheit, die als Specific Absorption Rate oder SAR bezeichnet wird.

Der SAR-Grenzwert für drahtlose Geräte beträgt 2 Watt/Kilogramm (W/kg). Beim Test des Gerätes lag dessen höchster SAR-Wert unterhalb des zulässigen Grenzwertes.

Betrieb am Körper: Wichtige Sicherheitshinweise zur Exposition durch Hochfrequenzstrahlung (RF). Um die Einhaltung der HF-Expositionsrichtlinien zu gewährleisten, muss das Gerät mit einem Mindestabstand von 20 cm zum Körper verwendet werden. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann dazu führen, dass Ihre HF-Belastung die entsprechenden Grenzwerte überschreitet.

6 Lizenzen und Marken

Die Begriffe HDMI und HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.

In Lizenz von Dolby Laboratories gefertigt. Dolby, Dolby Audio, Dolby Atmos, Dolby Vision und das Doppel-D-Symbol sind Marken der Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Geschützt durch einen oder mehrere Ansprüche aus den Patenten, die auf patentlist.hevcadvance.com aufgeführt sind.

Dieses Produkt ist gemäß der AVC Patentportfolio-Lizenz lizenziert für die persönliche, nicht-gewerbliche Nutzung durch Verbraucher für folgende Zwecke: (i) zur Verschlüsselung von Videodaten gemäß dem AVC-Standard („AVC-Video“) und/oder (ii) zur Dekodierung von AVC-Video, das ein Verbraucher für persönliche, nicht-gewerbliche Tätigkeiten verschlüsselt hat und/oder das von einem autorisierten AVC-Video-Anbieter bezogen wurde. Für andere Zwecke wird keine Lizenz erteilt oder implizit gewährt. Zusätzliche Informationen erhalten Sie von MPEG LA, L.L.C. unter <http://www.mpegla.com>

Wi-Fi® und das Wi-Fi Logo sind eingetragene Marken der Wi-Fi Alliance.

Die Bluetooth® Wortmarke ist eine eingetragene Marke von Bluetooth SIG, Inc.

Alle anderen Markenzeichen oder Logos sind Marken oder eingetragene Markenzeichen der jeweiligen Eigentümer.

HEVC **Advance™**



Bezpečnostní informace, nařízení a licence



UPOZORNĚNÍ: PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE TYTO POKYNY. PŘED PROVEDENÍM JAKÉKOLI OPERACE SI PEČLIVĚ PŘEČTĚTE NÁVOD K OBSLUZE VÝROBKU A NÁSLEDUJÍCÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ, ABYSTE MINIMALIZOVALI MOŽNOST NEHOD.

1 Obecné

1.1 Proč vám dáváme tyto pokyny

Vaše zařízení je elektrický spotřebič, který je napájen elektrinou ve vaší domácnosti. Proto byste měli učinit veškerá nezbytná bezpečnostní opatření, aby byla zajištěna úplná bezpečnost při zapojení síťového přívodu do napájecí jednotky nebo do zařízení. Zkontrolujte, zda je síťový kabel správně zasunut do napájecího zdroje nebo do zařízení. Při nesprávném připojení může dojít k požáru nebo úrazu elektrickým proudem.

1.2 Součástí vašeho zařízení

1. Napájecí zdroj
2. Propojovací kabely
3. Dálkový ovladač
4. Samotné zařízení

Musíte používat pouze dodaný napájecí zdroj. Podle pokynů uvedených níže připojte síťové napájení. V případě nebezpečí funguje napájecí jednotka jako preventivní vypínač přívodu 220 V. Měl by být umístěn v blízkosti zařízení a být snadno přístupný.

1.3 Štítek a označení výrobku

Identifikační štítek je umístěn pod zařízením. Najděte si v něm všechny informace o napětí, proudu a také o typu proudu, pro který je váš spotřebič navržen.

2 Instalace

2.1 Předběžné požadavky

Napájecí zdroj nikdy neotvírejte! Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Veškeré práce na spotřebiči musí provádět kvalifikovaný technik. Před instalací nebo úpravou připojení k jinému zařízení (televizor, rekordér VHS, přehrávač DVD atd.) nebo před čištěním zařízení odpojte zařízení ze sítě.

2.2 Prostedí instalace

Optimalizace příjmu snížením rušení: Neumísťujte zařízení do blízkosti zařízení, která by mohla vyzařovat elektromagnetické rušení (např. reproduktory). Mohlo by to narušovat činnost zařízení a způsobovat zkresení zvuku a obrazu.

2.3 Napájecí zdroj

Používejte pouze napájecí zdroj dodaný se zařízením. Nikdy nepoužívejte žádný jiný adaptér; hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nebo by mohlo dojít k poruše zařízení. Nikdy na napájecí zdroj ani jeho kabel nepokládějte žádné předměty, nestoupejte na něj ani po něm nepřejíždějte kolečky (například židle, stolků, atp.).

Může jej poškodit, hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Nesprávné umístění napájecího zdroje může způsobit odpojení napájení od jednotky, hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Ujistěte se, že napájecí zdroj je mimo dosah dětí i domácích zvířat.

Před připojením napájecího zdroje k set-top boxu doporučujeme připojit všechna potenciální periferní zařízení, která chcete propojit (např. kabel HDMI®). Vždy nejprve připojte napájecí zdroj k zařízení a poté zapojte napájecí zdroj do síťové zásuvky.

Zařízení nikdy nepřipojujte k zásuvce, která se uvolnila nebo je poškozená nebo vadná, protože by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem.

Napájecího zdroje se nikdy nedotýkejte vlhkými nebo mokřými rukama. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem. Při zapojení nebo odpojení vždy držte napájecí zdroj za transformátor. Poškozený kabel je potenciálním zdrojem požáru nebo úrazu elektrickým proudem. Při odpojování zařízení ze zásuvky nikdy netahajte za kabel.

Před připojením napájecího zdroje k elektrické zásuvce je nutné jej připojit k zařízení. Zkontrolujte, zda je kabel napájecího zdroje správně zasunut do konektoru na zařízení. Pokud není správně zapojen, hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem při kontaktu se zařízením.

Na napájecí kabel nikdy neumisťujte žádné předměty, nikdy za něj netahajte a nikdy jej neohýbejte. Mohlo by dojít k požáru nebo elektrickému výboji.

Vždy dbejte na to, aby zařízení nestálo na napájecím kabelu ani na jiném kabelovém vedení. Dojde-li k nějakému podezřelému hluku ze zásuvky nebo napájecího kabelu, odpojte napájecí zdroj ze zásuvky se všemi potřebnými preventivními opatřeními – mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem. Obrat se Vodafone.

2.4 Zařízení

Zařízení instalujte v interiéru, mimo přímé sluneční záření; zajistěte, aby zařízení nebylo nikdy vystaveno extrémním teplotám. Zařízení používejte v prostředí, kde platí následující podmínky:

- okolní teplota: mezi 0 °C a 45 °C,
- okolní vlhkost: mezi 20 % RH a 90 % RH,
- nadmořská výška maximálně: 2000 m

Zařízení a napájecí zdroj instalujte na suchém a dobře větraném místě. Chraňte je před vlhkostí a prachem.



Zařízení připojte k elektrické síti podle této dokumentace, označení na zařízení a údajů na jeho štítku. Používejte pouze napájecí zdroj a kabely dodané se zařízením.

Aktualizace softwaru budou na vašem zařízení prováděny automaticky za předpokladu, že zůstane připojeno k aktivní elektrické zásuvce a má přístup k internetu (přes Wi-Fi nebo síťový kabel připojený k modemu, či routeru).

Zařízení a napájecí zdroj udržujte mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou radiátory nebo plynové a elektrické ohřívače. Na zařízení neumísťte prostředky vyzařující teplo, jako jsou svíčky.

Na zařízení nepokládějte žádné předměty. To by mohlo narušit provoz výrobku. Na zařízení neumísťte žádné předměty, například kousky látky nebo papíru. Pokud zařízení umístíte do přihrádky, ponechte na obou stranách prostor minimálně 10 cm po stranách a 20 cm před zařízením a za ním. Aby nedošlo ke zkratu (hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem), udržujte zařízení mimo zdroj vlhkosti. Na zařízení nepokládějte žádný předmět obsahující kapalinu (např. vazu). Pokud se zařízení dostane do kontaktu s kapalinou (kapky, postříkání), dojde k jeho poškození a může způsobit neopravitelnou poruchu. Pokud do zařízení pronikne kapalina, okamžitě je odpojte od sítě s dodržáním všech bezpečnostních opatření a obraťte se Vodafone.

Při přímém kontaktu s nábytkem citlivým na teplo může výrobek změnit barvu nebo povrchu daného nábytku.

Zařízení připojené k ochrannému uzemnění v instalaci budovy prostřednictvím síťové přípojky nebo prostřednictvím jiného zařízení s připojením k ochrannému uzemnění – a k rozvodu televizního signálu pomocí koaxiálního kabelu může za určitých okolností způsobit nebezpečí požáru.

Koaxiální konektor na tomto zařízení je určen k připojení buď k vnitřní anténě, nebo anténní (TV) zásuvce, které jsou zcela galvanicky izolované (jádro a stínění) alespoň 1.5 kV⁺, nebo k anténě, nebo anténní (TV) zásuvce, jejichž stínění koaxiálního kabelu je nezbytné uzemněno v souladu s 6.2 (g) and 6.2 (l) normy IEC / EN 60728-11 o bezpečnosti kabelových distribučních sítí a v souladu s národními instalačními pravidly.

Ethernetový port je určen pro připojení k vnitřním kabelovým obvodům, které jsou umístěny výhradně uvnitř budovy, kde je zařízení nainstalováno a které nejsou uzemněny do jiné uzemňovací sítě.

3 Používání zařízení

3.1 Zařízení

V případě bouřky doporučujeme odpojit anténu a kabel napájení. I když jsou zařízení i televizor odpojené ze zásuvky, mohou být přesto poškozeny bleskem.

Vyhýnejte se prudkým mechanickým otřesům. Přístroj nepoužívejte, pokud je poškozený. Zařízení vždy umístěte na rovnou plochu, kde nehrozí nebezpečí nárazu.

Zařízení a napájecí jednotku nebo adaptér čistěte pouze měkkým suchým hadříkem. Nikdy nepoužívejte čisticí prostředky ani chemické přísady.

3.2 Baterie nebo dobíjecí baterie a dálkový ovladač

Zařízení může být dodáno s dálkovým ovladačem a bateriemi. Před výměnou baterií v dálkovém ovladači si přečtěte štítek v přihrádce na baterie dálkového ovladače. Na něm je uvedeno, jaký typ baterií (voltáž, typ, velikost) je třeba koupit a zda je můžete vyměnit sami.

Baterie (blok baterií nebo instalované baterie) nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, jako je slunce, oheň nebo podobné zdroje.

V každém případě udržujte dálkový ovladač mimo dosah dětí. Dítě by mohlo baterie snadno spolknout. Proto nenechávejte dálkový ovladač bez dozoru.

VAROVÁNÍ: Není-li baterie vyměněna správně, hrozí nebezpečí výbuchu. Baterie vyměňte pouze za stejný typ baterií, jaký byl původně dodán.

Informace o recyklaci baterií naleznete v části „Baterie“.

3.3 Pomocná zařízení (jsou-li k dispozici)

Všechna připojení jsou uvedena v dokumentaci dodané se zařízením, před použitím zařízení si ji musíte přečíst.

Konektory utáhněte pouze ručně. Nepoužívejte žádné nástroje, protože by mohlo dojít k poškození, které může způsobit ztrátu signálu a ztrátu nahrávek, obrazu a zvuku.

Pokud je zařízení vybaveno portem USB: Při připojování periferního zařízení USB, dodržujte způsob vložení a nikdy nepoužívejte sílu. Můžete poškodit periferní zařízení, případně zařízení samotné.

4 Životní prostředí

Společnost Vodafone má zásadní zájem o ochranu životního prostředí. Společnost Vodafone si přeje provozovat systémy s ohledem na životní prostředí a následně se rozhodla integrovat do životního cyklu svých výrobků ekologickou účinností od výroby přes uvedení do provozu a používání až po likvidaci.

Obal

Evropské předpisy vyžadují recyklaci obalů. Nesmí se likvidovat s netříděným odpadem. Jsou zavedena místní opatření pro třídění a recyklaci tohoto odpadu.



Symbol kruhové šipky označuje, že obal může být recyklován a nesmí se likvidovat spolu s domovním odpadem.



Logo se třemi šipkami zobrazené na plastových dílech znamená, že mohou být recyklovány a nesmí se likvidovat spolu s domovním odpadem. Pro usnadnění recyklace dodržujte pravidla třídění místně nastavená pro daný druh odpadu.



Výrobek



Přeškrtnutá popelnice přilepená na výrobku nebo jeho příslušenství znamená, že výrobek patří do skupiny elektrických a elektronických zařízení. Evropské předpisy požadují, abyste výrobky patřící do skupiny elektrických a elektronických zařízení likvidovali selektivně:

- na sběrných místech, která jsou k dispozici ve vašem okolí (sběrné středisko, selektivní sběr atd.),
- v prodejních místech v případě nákupu obdobného zařízení.

Tímto způsobem se můžete zúčastnit opětovného použití a modernizace odpadu elektrických a elektronických zařízení, který může mít vliv na životní prostředí a lidské zdraví.

Baterie

Pokud výrobek obsahuje baterie, musí se likvidovat na příslušných sběrných místech, nikoli v domácím odpadu.

4.1 Spotřeba energie

Chcete-li snížit spotřebu zařízení, když je nepoužíváte, doporučujeme přepnout je do pohotovostního režimu stisknutím tlačítka zapnutí/vypnutí na dálkovém ovladači. Vezměte prosím na vědomí, že v pohotovostním režimu bude zařízení nadále spotřebovávat energii, i když se zdá, že displej je deaktivovaný. Pokud nebudete zařízení delší dobu používat, doporučujeme je zcela vypnout a odpojit od elektrické sítě. V případě, že zařízení není připojeno k aktivní elektrické zásuvce, spotřeba energie se snižuje na nulu. Po zapnutí zařízení může během procesu spouštění přejít do režimu údrby. To způsobí zdržení, než bude zařízení připraveno k normálnímu použití. Snížení spotřeby energie přímo vede ke snížení provozních nákladů.

- Maximální příkon: 12 W
- Průměrná spotřeba: < 3,5 W
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu se všemi připojenými síťovými porty a aktivovanou Wi-Fi:
 - » Spotřeba energie v pohotovostním režimu při připojení na síť: 1,53 W po 20 minutách nečinnosti
- Celková roční spotřeba energie (TEC): 16,7 kWh/rok

Chcete-li zakázat Wi-Fi, jednoduše vypněte přepínač Wi-Fi v nabídce nastavení

	Hodnoty a podrobnosti
Modely napájecích zdrojů	ADS-12BP-12 12012EPG-H G30-V1000R120-012T0 NBS12G120100VE
Název výrobce nebo ochranná známka, obchodní registrační číslo a adresa	Sagemcom Broadband SAS FR10 440294510 CS 39000 - 92271 BOIS-COLOMBES CEDEX Francie
Vstupní napětí	200-240 V
Vstupní frekvence	50/60 Hz
Výstupní napětí	12,0 V DC
Výstupní proud	1,0 A
Výstupní výkon	12,0 W
Průměrná účinnost v aktivním režimu	83,3 %
Účinnost při malém zatížení (10 %)	73,3 %
Spotřeba energie ve stavu bez zátěže	0,075 W

NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/1782 ze dne 1. října 2019, kterým se stanoví požadavky na ekodesign vnějších napájecích zdrojů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES a zrušuje nařízení Komise (ES) č. 278/2009

5 Označení CE

 Prohlašujeme, že rádiové zařízení typu DxiW378 VF vyhovuje směrnici 2014/53/EU.

Prohlášení EU o shodě lze zobrazit v sekci podpory na webu Vodafone: www.vodafone.com/vtv4/ce případně je lze získat na následující adrese:



Vodafone
Vodafone S.à r.L.,
15 rue Edward Steichen,
L-2540 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg
www.vodafone.com



Příslušenství a technické informace: Toto elektrické zařízení může v závislosti na zakoupeném modelu zahrnovat následující:

1. Napájecí zdroj
2. Dálkový ovladač s bateriemi
3. Ethernetový kabel, HDMI kabel, koaxiální kabel
4. Samotné zařízení

Používejte pouze dodané příslušenství. Používejte pouze ethernetový kabel FTP RJ45-CAT 5e (stíněný) , nebo lepší kratší než 3 m.

Použitá frekvenční pásma a maximální rádiové frekvence přenášené v produktu jsou následující:

2400 – 2483.5 MHz: 100mW

5150 – 5350 MHz: 200mW

5470 – 5725 MHz: 1W

Omezení

Toto rádiové zařízení podléhá omezením, pokud je uváděno na trh v Belgii (BE), Bulharsku (BG), České republice (CZ), Dánsku (DK), Německu (DE), Estonsku (EE), Irsku (IE), Řecku (GR), Španělsku (ES), Francii (FR), Chorvatsku (HR), Itálii (IT), Kypru (CY), Lotyšsku (LV), Litvě (LT), Lucembursku (LU), Maďarsku (HU) , Maltě (MT), Nizozemsku (NL), Rakousku (AT), Polsku (PL), Portugalsku (PT), Rumunsku (RO), Slovinsku (SI), Slovensku (SK), Finsku (FI), Švédsku (SE), Severním Irsku (UK(NI)), Norsku (NO), Švýcarsku (CH), Islandu (IS), Turecku (TR), Lichtenštejnsku (LI).

Toto rádiové zařízení také podléhá určitým omezením, když je uvedeno na trh v následujících třetích zemích: Albánie (AL)

Wi-Fi 5 GHz: Frekvenční pásmo 5150–5350 MHz je omezeno na vnitřní použití.

Expozice RF

Vaše zařízení obsahuje vysílač a přijímač. Když je zapnutý, přijímá a vysílá vysokofrekvenční energii. Pokud je zařízení používáno, řídí systém vaše připojení, úroveň výkonu, při které zařízení vysílá, nepřekračující limity vystavení rádiovým vlnám doporučené mezinárodními směrnici.

Tyto pokyny byly vyvinuty nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a zahrnují bezpečnostní rozpětí navržené k zajištění ochrany všech osob, bez ohledu na věk a zdraví. Tyto pokyny používají měrnou jednotku známou jako specifická míra absorpce neboli SAR. Limit SAR pro bezdrátová zařízení je 2 waty / kilogram (W / kg) a nejvyšší hodnota SAR pro toto zařízení při testování splňuje tento limit.

Důležité bezpečnostní informace týkající se expozice vysokofrekvenčnímu záření (RF). Pro zajištění souladu s pokyny pro vystavení vysokofrekvenčnímu záření musí být zařízení používáno s minimální vzdáleností 20 cm od těla.

Nedodržení těchto pokynů může mít za následek to, že vaše vystavení vysokofrekvenčnímu záření překročí příslušné mezní hodnoty.

6 Licence a ochranné známky

Pojmy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a rovněž logo HDMI jsou ochranné známky nebo zapsané ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.

Vyrobeno na základě licence poskytnuté společností Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Dolby Atmos, Dolby Vision a symbol dvojitého D jsou chranné známky společnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Na které se vztahuje jeden nebo více nároků z patentů uvedených na patentlist.hevcadvance.com.

Tento produkt je licencován v rámci licence portfolia patentů AVC pro osobní a nekomerční použití spotřebitele k následujícím: (i) kódování videa v souladu se standardem AVC („video AVC“) a/nebo (ii) dekódování videa AVC, které bylo kódováno spotřebitelem při osobní a nekomerční aktivitě a/nebo bylo získáno od poskytovatele videa licencovaného k poskytování videa AVC. Žádná licence není udělena ani nebude zahrnuta pro jakékoli jiné použití. Další informace lze získat od společnosti MPEG LA, LLC na webu [http:// www.mpegla.com](http://www.mpegla.com).

Wi-Fi® a logo Wi-Fi jsou registrované ochranné známky Wi-Fi Alliance.

Označení Bluetooth® je registrovaná ochranná známka Bluetooth SIG, Inc

Všechny ostatní značky a loga jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.

 **HEVC**Advance™



Informații de siguranță, reglementări și licențe



ATENȚIE! CITIȚI INSTRUCȚIUNILE ÎNAINTE DE UTILIZARE.
ÎNAINTE DE A EFECTUA ORICE OPERAȚIUNE, VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE INSTRUCȚIUNILE REFERITOARE LA
UTILIZAREA PRODUSULUI ȘI MĂSURILE DE SIGURANȚĂ CARE AU CA SCOP REDUCEREA LA MINIMUM A POSIBILITĂȚII
PRODUCERII DE ACCIDENTE.

1 Informații generale

1.1 De ce vă oferim aceste instrucțiuni?

Echipamentul dumneavoastră este un aparat electric ce funcționează alimentându-se de la rețeaua electrică din locuința dumneavoastră. În consecință, ar trebui să luați toate măsurile necesare de precauție în timpul utilizării aparatului, pentru a beneficia de siguranță deplină atunci când conectați cablul de alimentare la unitatea de alimentare cu energie electrică sau la aparat. Asigurați-vă că stecherul este introdus corect în unitatea de alimentare cu energie electrică sau în aparat. Dacă acesta nu este conectat corect, vă puteți supune riscului de a provoca incendii sau electrocutare.

1.2 Componentele aparatului

1. Unitate de alimentare,
2. Cabluri de conectare (dacă este cazul),
3. Telecomandă (dacă este cazul),
4. Aparatul înșiși.

Trebuie să folosiți exclusiv unitatea de alimentare cu energie electrică furnizată. Conectați-o la rețeaua electrică, conform instrucțiunilor oferite mai jos. Ca măsură de precauție, în caz de pericol, unitatea de alimentare cu energie electrică acționează ca un întrerupător pentru priza electrică de 220V. Aceasta ar trebui să fie poziționată lângă aparat și să fie ușor accesibilă.

1.3 Eticheta tehnică a produsului și marcaje

Există o etichetă de identificare sub aparat și marcaje direct pe produs. Consultați-le pentru informații despre tensiune și curent, precum și tipul de curent pentru care este proiectat aparatul dumneavoastră.

2 Instalarea

2.1 Condiții preliminare

Nu deschideți niciodată unitatea de alimentare cu energie electrică! Există un risc de electrocutare. Orice operațiuni efectuate asupra aparatului trebuie realizate de o persoană calificată. Deconectați aparatul de la priza electrică înainte de instalarea sau de modificarea conexiunilor la alte echipamente (televizor, VHS player, DVD player, etc.) sau înainte de curățarea aparatului.

2.2 Mediile de instalare

Optimizarea recepției prin reducerea interferențelor: Nu așezați aparatul în apropierea echipamentelor care pot produce interferențe electromagnetice (precum boxele). Acestea pot interfera cu buna funcționare a aparatului și pot cauza distorsionarea sunetului și a imaginii.

2.3 Unitatea de alimentare cu energie electrică

Utilizați doar unitatea de alimentare cu energie electrică furnizată împreună cu aparatul. Nu utilizați niciodată alt tip de încărcător; dacă veți proceda astfel, este posibil ca aparatul să nu funcționeze corect. Nu așezați niciodată obiecte pe unitate, nu pășiți pe ea și nici nu treceți cu un aparat echipat cu roțile peste unitatea electrică.

Puteți deteriora unitatea și provoca un risc de incendii sau de electrocutare. Poziționarea incorectă a unității electrice poate antrena deconectarea unității de rețeaua electrică, existând riscul producerii de incendii sau electrocutare. Asigurați-vă că unitatea de alimentare cu energie electrică nu se află la îndemâna copiilor sau a animalelor de companie.

Înainte de a conecta unitatea de alimentare cu energie electrică la set-top box, vă recomandăm să conectați toate potențialele dispozitive periferice pe care intenționați să le conectați (de ex. cablul HDMI®). Conectați mereu unitatea electrică mai întâi la aparat, apoi la priza electrică.

Nu conectați niciodată aparatul la o priză electrică ce este desprinsă, defectă sau deteriorată – vă puteți electrocuta!

Nu atingeți niciodată unitatea de alimentare cu energie electrică cu mâinile umede sau ude. Vă puteți electrocuta! Atunci când conectați sau deconectați unitatea de alimentare cu energie electrică, țineți-o întotdeauna de transformator. Un cablu de alimentare defect este o sursă potențială de incendii sau de electrocutare. Nu trageți niciodată de cablu pentru a deconecta aparatul de la priza electrică.

Trebuie să conectați întotdeauna unitatea de alimentare cu energie electrică la aparat, înainte de a o conecta la priza electrică. Asigurați-vă că stecherul este conectat corect la priza aparatului. Dacă acesta nu este conectat corect, există un risc de producere de incendii sau de electrocutare atunci când atingeți aparatul.

Nu așezați niciodată obiecte pe cablul de alimentare, nu trageți niciodată de el și nici nu-l pliați. Puteți provoca incendii sau o descărcare electrică. Asigurați-vă întotdeauna că aparatul nu este așezat pe cablul de alimentare sau pe orice alte cabluri. Dacă depistați orice zgomot suspect ce provine de la priza electrică sau de la cablul de alimentare, deconectați unitatea de alimentare cu energie electrică de la priza electrică, luând toate măsurile necesare de precauție – vă puteți electrocuta! Contactați Vodafone.

2.4 Aparatul

Instalați aparatul în interior, ferit de razele directe ale soarelui; asigurați-vă că aparatul este ferit în permanență de temperaturi extreme. Utilizați aparatul într-un mediu în care se aplică următoarele condiții:

- Temperatură ambientală: între 0°C și 45°C,
- Umiditate ambientală: între 20% și 90%,
- Altitudine: maxim 2.000 metri.



Instalați aparatul și unitatea de alimentare cu energie electrică într-un loc lipsit de umezeală și bine ventilat. Protejați-le de umiditate și de praf.

Conectați aparatul la sursa de alimentare în conformitate cu marcajul și documentația produsului și cu informațiile de pe eticheta produsului. Utilizați doar unitatea de alimentare cu energie electrică și cablurile furnizate împreună cu aparatul.

Actualizările software vor fi efectuate automat pe dispozitivul dvs., cu condiția ca acesta să rămână conectat la o priză activă și să aibă acces la internet (prin Wi-Fi sau cablu de rețea către Gateway).

Nu păstrați aparatul și unitatea de alimentare cu energie electrică în apropierea surselor de căldură, precum radiatoarele sau aparatele de încălzire pe gaz/electrice. Nu așezați obiecte incandescente sau lumânări pe aparat.

Nu așezați obiecte precum materiale textile sau hârtie deasupra aparatului. Dacă poziționați aparatul într-un corp de mobilier încastrat, lăsați un spațiu de 10 cm pe fiecare laterală a aparatului și de 20 cm în fața și în spatele acestuia. Pentru a se evita scurtcircuitarea (cu riscul producerii de incendii sau electrocutare), păstrați aparatul ferit de umezeală. Nu așezați obiecte care conțin lichide (ca de exemplu, vasele) pe aparat. Dacă lichidele intră în contact cu aparatul (picături, împrăscăn), este posibil ca aparatul să nu mai funcționeze corect și să fie avariat în mod iremediabil. Dacă în interiorul aparatului pătrunde lichid, deconectați imediat aparatul de la priza electrică și contactați Vodafone.

Dacă aparatul este poziționat în contact direct cu o piesă de mobilier sensibilă la căldură, produsul îi poate modifica culoarea sau suprafața.

Aparatele conectate la instalația prevăzută cu împământare a clădirii prin conectarea la priză sau prin intermediul altor aparate cu o conectare prevăzută cu împământare – și la un sistem de distribuire a semnalului TV prin cablu coaxial pot, în unele situații, produce incendii.

Conectorul coaxial IEC al dispozitivului este proiectat pentru conectarea la o antenă interioară sau la o priză de antenă complet izolată galvanic (miez și scut) cu cel puțin 1,5 kV[~] sau la o antenă sau mufa de antenă. Ecranul cablului coaxial trebuie să fie împământat în conformitate cu 6.2 (g) și 6.2 (l) din standardul IEC / EN 60728-11 privind siguranța rețelelor de cabluri și în conformitate cu reglementările naționale de instalare.

Portul Ethernet este destinat să fie conectat la circuite de cabluri interne, care sunt amplasate exclusiv în clădirea unde este instalat receiverul și care nu sunt împământate la o altă rețea.

3 Utilizarea aparatului

3.1 Aparatul

Pe timp de furtună, vă recomandăm să deconectați cablul coaxial și ștecherul electric. Chiar dacă aparatul și televizorul sunt deconectate de la priza electrică, acestea pot fi în continuare avariate de fulger.

Evitați șocurile mecanice violente: nu utilizați aparatul dacă acesta este defect. Poziționați întotdeauna aparatul pe o suprafață plană, acolo unde nu există pericolul ca aparatul să fie lovit.

Curățați aparatul, unitatea electrică și adaptorul folosind doar o lavetă uscată și moale. Nu utilizați niciodată detergenți sau aditivi chimici.

3.2 Bateriile sau bateriile reîncărcabile și telecomanda

Aparatul dumneavoastră poate fi livrat împreună cu o telecomandă și bateriile sale. Înainte de a înlocui bateriile telecomenzii, citiți eticheta din interiorul compartimentului pentru baterii al telecomenzii. Aceasta vă indică ce tip de baterii (tensiune, dimensiune) trebuie să cumpărați.

Bateriile sau bateriile reîncărcabile (acumulator sau baterii instalate) nu trebuie să fie expuse la o căldură excesivă, precum cea produsă de soare, de foc sau de surse similare.

În orice situație, nu lăsați lăsați telecomanda la îndemâna copiilor: bateriile pot fi înghițite cu ușurință de către copii! În consecință, nu lăsați telecomanda nesupravegheată.

AVERTISMENT! Pericol de explozie dacă bateriile nu sunt înlocuite corect. Înlocuiți bateriile uzate doar cu baterii de același tip precum cele furnizate inițial.

În vederea reciclării bateriilor, vezi secțiunea „Bateriile”.

3.3 Echipamentul auxiliar (dacă este cazul)

Toate porturile de conectare sunt indicate în documentația furnizată împreună cu aparatul; trebuie să o citiți înainte de a utiliza aparatul.

Strângeți conectorii manual, nu folosiți niciun alt instrument. Este posibil să deteriorați conectorii dacă îi strângeți prea tare. Acest lucru poate cauza o distorsiune a imaginii și a sunetului și conduce la pierderea semnalului.

Portul USB, dacă aparatul este echipat cu un port USB: Atunci când conectați un dispozitiv periferic USB, respectați sensul de introducere și nu faceți niciodată uz de forță. Puteți avaria dispozitivul periferic și/sau aparatul.

4 Mediul înconjurător

Crotirea mediului înconjurător este o preocupare esențială a Vodafone. Doriința companiei Vodafone este aceea de a produce sisteme observând mediul înconjurător și, în consecință, aceasta a decis să integreze performanțele privind mediul înconjurător în ciclul de viață al produselor sale, de la etapa de fabricație până la cea de recepție, utilizare și eliminare.



Simbolul „săgeată curbată” indică faptul că ambalajele pot fi reciclate și nu trebuie să fie eliminate împreună cu deșeurile menajere.



Logo-ul format din trei săgeți și alipit părților componente din plastic indică faptul că acestea pot fi reciclate și că nu trebuie să fie eliminate împreună cu deșeurile menajere. În vederea înlesnirii procesului de reciclare, vă rugăm să respectați regulile de colectare selectivă instituite la nivel local pentru acest tip de deșeurii.





Produsul



Simbolul „pubeleă barată” alipit produsului sau accesoriilor sale indică faptul că produsul aparține familiei echipamentelor electrice și electronice. Reglementările europene impun eliminarea produselor ce aparțin familiei echipamentelor electrice și electronice în mod selectiv:

- La punctele de colectare disponibile la nivel local (centru de depozitare, centre de colectare selectivă, etc.),
- La punctele de vânzare, în cazul în care se dorește achiziționarea unui produs echivalent.

În acest fel, puteți participa la reutilizarea și la recuperarea deșeurilor provenite de la echipamentele electrice și electronice, fapt care poate avea un efect asupra mediului și a sănătății oamenilor.

Bateriile

Dacă produsul dumneavoastră conține baterii, acestea trebuie eliminate la un centru de colectare adecvat și în mod separat de deșeurile menajere.

4.1 Consumul de energie

Pentru a se reduce consumul de energie al terminalului dumneavoastră, vă recomandăm să-l setați în stand-by atunci când nu-l utilizați. Dacă intenționați să nu utilizați aparatul pentru o perioadă îndelungată de timp, vă recomandăm să îl închideți complet și să-l deconectați de la priza electrică.

- Consum maxim de energie: 12W
- Consum mediu de energie: 3,5 W
- Consumul de energie în regim de veghe cu toate porturile de rețea conectate și Wi-Fi activat:
 - » Consumul de energie în regim de veghe în rețea: 1,53 W după o inactivitate de 20 de minute
- Consum total anual de energie (TEC): 16,7 kWh/an

Pentru dezactivarea Wi-Fi apăsați comutatorul Wi-Fi din meniul de setări.

	Valori și detalii
Referințe de model ale unității de alimentare	ADS-12BP-12 12012EPG-H G30-V1000R120-012T0 NBS12G120100VE
Denumirea producătorului sau marca comercială, numărul de înregistrare la Registrul Comerțului și adresa	Sagemcom Broadband SAS FR10 440294510 CS 39000 - 92271 BOIS-COLOMBES CEDEX Franța
Tensiune de intrare	200-240 V AC
Frecvența c.a. de intrare	50/60 Hz
Tensiune de ieșire	12,0 V DC
Curent de ieșire	1,0 A
Putere de ieșire	12,0 W
Randament mediu în mod activ	83,3 %
Randamentul la sarcină redusă (10 %)	73,3 %
Puterea absorbită în regim fără sarcină	0,075 W

REGULAMENTUL (UE) 2019/1782 AL COMISIEI din 1 octombrie 2019 de stabilire a cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile surselor de alimentare externe în temeiul Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 278/2009 al Comisiei.

5 Marcaje CE



Declarăm că echipamentul radio de tip DxiW378 VF respectă Directiva 2014/53/UE.

Declarația UE de conformitate poate fi vizualizată în secțiunea suport a site-ului Vodafone: www.vodafone.com/vtv4/ce sau poate fi obținută de la următoarea adresă:



Vodafone
Vodafone S.à r.L.,
15 rue Edward Steichen,
L-2540 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg
www.vodafone.com





Accesorii și informații tehnice: Echipamentul dumneavoastră electric poate include următoarele componente:

1. Unitate de alimentare
2. Telecomandă și baterii
3. Cablu Ethernet, cablu HDMI, cablu coaxial
4. Dispozitivul însuși.

Folosii numai accesoriile furnizate. Utilizați numai un cablu Ethernet RJ45-CAT 5e FTP (ecranat) cu lungimea mai mică de 3 m.

Benzile de frecvență utilizate și puterile maxime de transmisie în aceste benzi sunt următoarele:

- 2400 – 2483.5 MHz: 100mW
- 5150 – 5350 MHz: 200mW
- 5470 – 5725 MHz: 1W

Restricții

Acest echipament radio este supus anumitor restricții atunci când este oferit spre vânzare pe următoarele piețe: Belgia (BE), Bulgaria (BG), Republica Cehă (CZ), Danemarca (DK), Germania (DE), Estonia (EE), Irlanda (IE), Grecia (GR), Spania (ES), Franța (FR), Croația (HR), Italia (IT), Cipru (CY), Letonia (LV), Lituania (LT), Luxemburg (LU), Ungaria (HU), Malta (MT), Țările de Jos (NL), Austria (AT), Polonia (PL), Portugalia (PT), România (RO), Slovenia (SI), Slovacia (SK), Finlanda (FI), Suedia (SE), Irlanda de Nord (UK(NI)), Norvegia (NO), Elveția (CH), Islanda (IS), Turcia (TR), Liechtenstein (LI).

Acest echipament radio este, de asemenea, supus unor restricții atunci când este introdus pe piață în următoarele țări terțe: Albania (AL).

Wi-Fi 5 GHz: banda de frecvență 5150-5350 MHz este limitată la utilizarea în interior.

Expunerea la frecvențe radio

Dispozitivul dvs. conține un transmițător și un receptor. Când este pornit, primește și transmite energie de radiofrecvență. Când dispozitivul dvs. este în uz, sistemul care vă gestionează conexiunea se asigură că nivelul de putere pe care îl transmite dispozitivul dvs. nu depășește limitele de expunere la undele radio recomandate de ghidurile internaționale. Aceste linii directe au fost elaborate de organizația științifică independentă ICNIRP și includ marje de siguranță menite să asigure protecția tuturor oamenilor, indiferent de vârstă sau starea sănătății. Orientările utilizează o unitate de măsură cunoscută sub numele de Test de absorbție a energiei sau SAR.

Limita SAR pentru dispozitivele fără fir este de 2 wați/kilogram (W/kg), iar cea mai mare valoare SAR pentru acest dispozitiv când a fost testat a fost în această limită.

Operațiuni aproape de corp: Informații importante de siguranță privind expunerea la radiații de radiofrecvență. Pentru a asigura respectarea regulilor de expunere la frecvențe radio, dispozitivul trebuie poziționat la o distanță minimă de 20 cm de corp. Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la expunerea la frecvențe radio care depășesc limitele ghidurilor relevante.

6 Licențe și mărci

Termenii HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface și sigla HDMI sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing Administrator, Inc.

Fabricat sub licență de la Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Dolby Atmos, Dolby Vision și double-D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Protejat de una sau mai multe revendicări cuprinse în brevetele enumerate la patentlist.hevcadvance.com.

Acest produs este licențiat sub licența brevetată AVC pentru o utilizare personală și necomercială a consumatorului pentru: (i) codare video în concordanță cu standardul AVC ("AVC-video") și/ sau (ii) decodare video AVC ce a fost codată de un consumator implicat într-o activitate personală și necomercială și/sau care a obținut de la un furnizor video licențiat pentru a furniza AVC-video. Nu se oferă și nici nu se sugerează nicio licență pentru orice altă întrebuintare. Informații suplimentare pot fi obținute de la MPEG LA, LLC vezi <http://www.mpegla.com>.

Wi-Fi® și logo-ul Wi-Fi sunt mărci înregistrate ale Wi-Fi Alliance.

Bluetooth® este o marcă înregistrată a Bluetooth SIG, Inc.

Toate celelalte mărci comerciale și logo-uri sunt mărci sau mărci înregistrate ale proprietarilor lor respectivi.

 **HEVCAdvance™**





SHËNIM: PARA SE TË KRYHET ÇDO LLOJ VEPRIMI, JU LUTEM LEXONI ME KUJDES UDHËZIMET E PËRDORIMIT TË PRODUKUTIT DHE MASAT PARAPRAKE TË SIGURISË NË MËNYRË QË TË MINIMIZONI MUNDËSITË E AKSIDENTEVE.

1 Të përgjithshme

1.1 Pse ju japim këto udhëzime

Pajisja Vodafone TV 4 është një pajisje që funksionon përmes energjisë elektrike. Prandaj duhet të merrni të gjitha masat paraprake e të nevojshme për të garantuar një siguri të plotë kur lidhni rrjetin elektrik në njësinë e furnizimit me energji elektrike ose në pajisjen tuaj. Sigurohuni që kabli kryesor është futur siç duhet në njësinë e furnizimit me energji elektrike ose në pajisjen elektrike.

1.2 Pjesët përbërëse të pajisjes tuaj

1. Njësia e furnizimit me energji elektrike,
2. Kabllot e lidhjes (nëse është e aplikueshme),
3. Një telekomandë (nëse është e aplikueshme),
4. Vetë pajisja.

Duhet të përdorni vetëm përshtatësin e energjisë elektrike të dhënë. Lidhjeni atë në rrjetin elektrik duke ndjekur udhëzimet e dhëna më poshtë. Si masë paraprake, në rast rreziku, përshtatësi i energjisë vepron si një ndërprerës i furnizimit me një energji 220 V. Duhet të vendoset pranë pajisjes dhe të jetë lehtësisht i aksesueshëm.

1.3 Etiketimi dhe shenjat e produktit

Informacioni i identifikimit është i vendosur në pjesën e poshtme dhe të jashtme të produktit. Konsultohuni me to për të gjitha informacionet në lidhje me tensionin, rrymën dhe natyrën e rrymës për të cilën është projektuar pajisja juaj.

2 Instalimi

2.1 Masa paraprake

Mos e hapni asnjëherë njësinë e furnizimit me energji elektrike, pasi ka rrezik për goditje elektrike. Çdo ndërhyrje në pajisje duhet të kryhet nga një person i kualifikuar. Shkëputeni pajisjen nga rrjeti elektrik përpara se të instaloni ose modifikoni lidhjet me pajisje të tjera (televizioni, DVD etj.) ose para se ta pastroni atë.

2.2 Mjediset e instalimit

Optimizimi i marrjes së rrymës elektrike duke zvogëluar ndërhyrjet: Mos e vendosni pajisjen pranë pajisjeve që mund të ndërhyjnë në fusha elektromagnetike (p.sh. altoparlantët). Kjo mund të ndikojë në funksionimin e duhur të pajisjes tuaj dhe të shkaktojë shtrembërim të zërit dhe të figurës

2.3 Njësia e furnizimit me energji elektrike

Përdorni vetëm njësinë e furnizimit me energji elektrike që shoqëron pajisjen. Mos përdorni asnjëherë përshtatës të tjerë, që mund të shkaktojnë keqfunksionim të pajisjes. Mos vendosni asnjëherë objekte sipër njësisë së furnizimit, mos ecni mbi të ose t'i kaloni sipër një pajisje me rrota.

Ju mund ta dëmtoni atë dhe mund të shkaktoni rrezik zjarri ose goditje elektrike. Vendosja e gabuar e njësisë së furnizimit me energji elektrike mund të shkaktojë ndërprerje të rrymës elektrike te pajisja dhe mund të shkaktojë rrezik zjarri ose goditje elektrike. Sigurohuni që njësia e furnizimit me energji elektrike të qëndrojë larg fëmijëve ose kafshëve shtëpiake.

Para se të lidhni njësinë e furnizimit me energji elektrike me kutinë e jashtme, ne ju rekomandojmë lidhjen e të gjitha pajisjeve të mundshme periferike që dëshirojnë të lidhni me njëri tjetrin (p.sh. kablo HDMI®). Lidhni gjithmonë fillimisht njësinë e furnizimit me energji elektrike në pajisjen tuaj dhe pastaj futeni në prizë.

Kurrë mos e lidhni pajisjen tuaj me një prizë që ka dalë nga vendi, ose është e dëmtuar - mund të ketë rrezik për shkarkesë elektrike.

Asnjëherë mos e prekni njësinë e furnizimit me energji me duar të lagura. Ju mund të merrni një goditje elektrike. Kur lidhni ose shkëputni njësinë e furnizimit me energji elektrike, mbajeni gjithnjë pranë transformatorit. Një pajisje e dëmtuar është një burim i mundshëm zjarri ose shkarkese elektrike. Asnjëherë mos e tërhiqni nga kabli për të hequr pajisjen nga prizja.

Duhet ta lidhni njësinë e furnizimit me energji elektrike me pajisjen përpara se ta vendosni atë në prizë. Sigurohuni që koka e pajisjes të jetë lidhur siç duhet me portën e pajisjes. Nëse nuk është i lidhur si duhet, ekziston rrezik zjarri ose shkarkese elektrike kur prekni pajisjen.

Asnjëherë mos vendosni objekte në kablun e njësisë, mos e tërhiqni dhe mos e përkulni kurrë atë. Kjo mund të shkaktojë rrezik zjarri ose shkarkesë elektrike.

Gjithmonë sigurohuni që pajisja të mos qëndrojë mbi ndonjë kabell tjetër. Nëse ka ndonjë zhurmë të dyshimtë që vjen nga prizja, hiqni nga prizja njësinë e furnizimit me energji elektrike duke marrë të gjitha masat e nevojshme - mund të merrni një goditje elektrike. Kontaktoni Vodafone.

2.4 Pajisja

Instalojeni pajisjen në ambient të mbyllur, larg rezeve të diellit; duke u siguruar që të shmangen gjithmonë temperaturat ekstreme. Përdoreni pajisjen në një mjedis ku zbatohen kushtet e mëposhtme:

- Temperatura e ambientit: ndërmjet 0°C si 45°C,
- Lagështia e ambientit: midis 20% si 90%,
- Lartësia: 2000 metra maksimumi.



Instaloni pajisjen dhe njësinë e furnizimit me energji elektrike në një vend të thatë, të ajrosur mirë. Mbroni pajisjen dhe njësinë e furnizimit nga lagështia dhe pluhuri.

Lidhni pajisjen me rrjetin elektrik sipas këtij dokumentacioni me shenjat e pajisjes dhe informacionin në etiketën e saj. Përdorni vetëm llojin e furnizimit me energji elektrike dhe kabllo të furnizuara me pajisjen.

Përditësimet e softuerit do të kryhen automatikisht në pajisjen tuaj, me kusht që ajo të mbetet e lidhur me një prizë funksionale të energjisë dhe të ketë akses në internet (nëpërmjet Wi-Fi ose kabllit së rrjetit).

Mbajeni pajisjen dhe njësinë e furnizimit me energji elektrike larg burimeve të nxehtësisë, si për shembull radiatorët ose ngrohësit me gaz/elektrik. Mos vendosni pranë pajisjes objekte inkandeshente, si për shembull qirinjë.

Mos vendosni asnjë objekt, si për shembull një copë pëlhure ose letër mbi pajisjen. Nëse vendosni pajisjen tuaj në një ndarje të veçantë, lini një hapësirë minimale prej 10 cm në të dy anët dhe 20 cm përpara dhe pas pajisjes. Për të shmangur lidhjet e shkurtra (me rrezik zjarri ose shkarkese elektrike), mbajeni pajisjen tuaj larg lagështirës. Mos vendosni mjete që përmbajnë lëng (si për shembull një vazo) mbi pajisjen ose pranë pajisjes. Nëse ndonjë lëng bie në kontakt me pajisjen tuaj (pika, spërkatje), kjo do ta dëmtojë atë dhe mund të shkaktojë prishje të pariparueshme. Nëse lëngu hyn në pajisje, hiqeni atë menjëherë nga priza dhe kontakti Vodafone.

Nëse pajisja vendoset në kontakt të drejtpërdrejtë me një mobilje të ndjeshme ndaj nxehtësisë, produkti mund të ndryshojë ngjyrën ose sipërfaqen e tij.

Aparaturat e lidhura me tokëzimin mbrojtës të ndërtesës përmes lidhjes kryesore ose përmes aparateve të tjerë me lidhje me tokëzimin mbrojtës dhe me një sistem të rrjetit shpërndarës së televizorit duke përdorur kablo koaksiale, mund të krijojnë në disa rrethana një rrezik zjarri.

Kabli koaksial duhet të lidhet në mënyrë kategorike me një antenë ose një dalje antene të brendshme të izoluar plotësisht në mënyrë galvanike (bërthama dhe mbrojtja) në të paktën 1,5 kV ~, ose me një antenë ose një prizë antene, mbrojtja e kablos koaksiale të së cilës është e tokëzuar, në përputhje me pikat 6.2 g) dhe 6.2 l) të standardit EN / IEC 60728 11 që trajton sigurinë e rrjeteve të shpërndarjes kablore dhe sipas rregullave kombëtare të instalimit.

Kabli Ethernet ka për qëllim të lidhet me qarqet e brendshme kablore që ndodhen ekskluzivisht brenda ndërtesës ku është instaluar pajisja dhe nuk janë tokëzuar në një rrjet tjetër tokëzimi.

3 Përdorimi i pajisjes

3.1 Pajisja

Nëse ka një stuhi, ju këshillojmë të hiqni pajisjen nga priza kryesore. Edhe nëse pajisja dhe televizori janë të shkëputur nga priza, ato mund të dëmtohen përsëri nga rrufetë.

Shmangni goditjet mekanike të dhunshme: mos e përdorni pajisjen nëse është e dëmtuar. Gjithmonë vendoseni pajisjen tuaj në një sipërfaqe të sheshtë ku nuk ka rrezik që të lëkundet.

Pastroni pajisjen ose përshtatësin vetëm me një leckë të butë e të thatë. Asnjëherë mos përdorni detergjentë ose tretës kimikë.

3.2 Bateritë ose bateritë e rikarikueshme dhe telekomanda

Pajisja juaj mund të dorëzohet me një telekomandë dhe bateritë e saj. Para se të zëvendësoni bateritë e telekomandës tuaj, lexoni etiketën në vendin ku vihen bateritë e telekomandës. Ju tregojnë se çfarë lloji baterish duhet të blini dhe nëse mund t'i zëvendësoni vetë ato.

Bateritë ose bateritë e rikarikueshme (bllok baterish ose bateri të instaluar) nuk duhet të ekspozohen në vende të nxehta si vendet me shumë diell, pranë zjarrit ose burime të nxehta të ngjashme.

Në të gjitha rastet, mbani telekomandën larg fëmijëve: bateritë mund të gjellitin lehtësisht nga fëmijët. Prandaj mos e lini telekomandën pa mbikëqyrje.

PARALAJMËRIM: Rrezik zjarri ose shpërthimi nëse bateritë nuk ndërohen në mënyrë korrekte. Zëvendësoji ato vetëm me të njëjtin lloj baterish siç janë pajisur fillimisht. Për të ricikluar bateritë, shihni pjesën "Bateritë".

3.3 Pajisjet ndihmëse (nëse aplikohen)

Të gjitha lidhjet tregohen në dokumentacionin e dorëzuar me pajisjen tuaj, duhet ta lexoni para se të përdorni pajisjen.

Shtrengoni lidhësit me dorë, mos përdorni mjete të tjera për të shtrenguar lidhësit, ato mund të dëmtohen. Kjo mund të shkaktojë shtrembërim të imazhit dhe zërit si edhe të çojë në humbje të sinjalit.

Hyryrja USB nëse pajisja juaj është e pajisur me një hyrje USB: Kur lidhni një pajisje periferike USB, respektoni mënyrën e futjes dhe mos përdorni kurrë forcë. Ju mund të dëmtoni pajisjen tuaj periferike dhe / ose pajisjen.

4 Mjedisi

Ruajtja e mjedisit është një çështje e rëndësishme dhe thelbësore e Vodafone. Dëshira e Vodafone është të operojë sisteme që ruajnë mjedisin dhe si pasojë ajo ka vendosur të integrojë performancat mjedisore në ciklin jetësor të produkteve të saj, nga prodhimi të komisionimi, përdorimi dhe eliminimi.

Paketimi



Rregulloret europiane kërkojnë që paketimet të riciklohen. Nuk duhet të hidhen me mbeturina që nuk riciklohen. Ekzistojnë marrëveshje lokale për klasifikimin dhe riciklimin e këtyre mbeturinave. Shenja e shigjetës së harkuar do të thotë që paketimi mund të riciklohet dhe nuk duhet të hidhet me mbeturinat shtëpiake.



Logoja me tre shigjeta të treguara në pjesët plastike do të thotë që ato mund të riciklohen dhe se nuk duhet të hidhen me mbeturinat shtëpiake. Për të lehtësuar riciklimin, ju lutemi respektoni rregullat e klasifikimit të vendosura në vend për këto lloje mbeturinash.



Produkti

Shenja e mbeturinave të kryqëzuara të ngjitura në produkt ose aksesoret e tij do të thotë që produkti i përket familjes së pajisjeve elektrike dhe elektronike. Rregulloret europiane ju kërkojnë të hidhni produktet që i përkasin familjes së pajisjeve elektrike dhe elektronike në mënyrë selektive:



- Në pikat e grumbullimit të vëna në dispozicion për ju lokalisht (qendra e mbledhjes së mbeturinave elektrike dhe elektronike, mbledhja selektive, etj.);
- Në pikat e shitjes në rast të blerjes së pajisjeve të ngjashme.

Në këtë mënyrë ju mund të merrni pjesë në ripërdorimin dhe përditësimin e Mbeturinave të Pajisjeve Elektrike dhe Elektronike, të cilat mund të kenë efekt në mjedis dhe shëndetin e njeriut.

Bateritë

Nëse produkti juaj përmban bateri, ato duhet të hidhen në pikat e dhura të grumbullimit dhe jo me mbeturinat shtëpiake.

4.1 Konsumi i energjisë

Për të zvogëluar konsumin e energjisë së pajisjes tuaj, ju rekomandojmë ta mbyllni atë kur nuk e përdorni duke shtypur butonin e ndezjes/fikjes në telekomandë. Ju lutemi vini re se në modalitetin "Standby" pajisja do të vazhdojë të përdorë energji, edhe nëse ekranit duket se është i çaktivizuar. Nëse planifikoni të mos e përdorni pajisjen tuaj për një periudhë të gjatë, ju rekomandojmë ta fikni plotësisht dhe ta hiqni nga priza. Në rast se pajisja nuk është e lidhur me një prizë funksionale të energjisë, konsumi i energjisë do të reduktohet në zero. Pasi pajisja të jetë ndezur, ajo mund të hyjë në një modalitet mirëmbajtjeje gjatë procesit të konfigurimit fillestar. Kjo do të shkaktojë një vonesë përpara se pajisja të jetë gati për përdorim normal. Reduktimi i konsumit të energjisë ndikon drejtpërdrejt në kosto më të ulëta operative.

- Konsumi maksimal i energjisë: 12 W
- Konsumi mesatar i energjisë: 3,5 W
- Konsumimi i energjisë në Stand-by me të gjitha portat e rrjetit të lidhura dhe me Wi-Fi aktivizuar:
 - » Konsumimi i energjisë të rrjetit në Stand-by: 1,53 W pas 20 minutash pa aktivitet
- Konsumi total vjetor i energjisë (TEC): 16,7 kWh/vit

Për të çaktivizuar Wi-Fi, thjesht fikni çelësin Wi-Fi në menunë e cilësimeve.

	Vlerat dhe detajat
Modelet e njësive të furnizimit me energji elektrike	ADS-12BP-12 12012EPG-H G30-V1000R120-012TO NBS12G120100VE
Emri ose marka tregtare e prodhuesit, numri i regjistrimit komercial dhe adresa	Sagemcom Broadband SAS FR10 440294510 CS 39000 - 92271 BOIS-COLOMBES CEDEX Franca
Tensioni i hyrjes	200-240 V
Frekuenca e hyrjes AC	50/60 Hz
Tensioni i daljes	12,0 V DC
Rryma e daljes	1,0 A
Fuqia e daljes	12,0 W
Efikasiteti mesatar aktiv	83,3 %
Efikasiteti në ngarkesë të ulët (10%)	73,3 %
Konsumimi i energjisë pa ngarkesë	0,075 W

5 Shënimi CE

CE Ne deklarojmë se pajisjet radio DxiW378 VF përputhen me Direktivën 2014/53 / BE.

Deklarata e BE-së e konformitetit mund të shihet në seksionin e suportit në faqen e Vodafone: www.vodafone.com/vtv4/ce ose mund të gjendet në adresën e mëposhtme:



Vodafone
Vodafone S.à r.l.,
15 rue Edward Steichen,
L-2540 Luxembourg,
Grand-Duché de Luxembourg
www.vodafone.com

Aksesoret dhe informacionet teknike: Pajisjet tuaja elektrike mund të përfshijnë, në varësi të modelit të blerë, si vijon:



1. Njësia e furnizimit me energji elektrike,
2. Një telekomandë dhe bateritë,
3. Një kabllo Ethernet, një kabllo HDMI, një kabllo koaksial,
4. Vetë pajisjen.

Përdorni vetëm aksesoret e dhënë. Përdorni vetëm një kabllo Ethernet RJ45-CAT 5e FTP (të mbrojtur) më pak se 3 m të gjatë.

Brezat e frekuencave të përdorura dhe fuqia maksimale e transmetimit në këto breza janë si më poshtë:

- 2400 - 2483,5 MHz: 100 mW
- 5150 - 5350 MHz: 200 mW
- 5470 - 5725 MHz: 1W

Kufizim

Kjo pajisje radio është subjekt i disa kufizimeve kur ofrohet për shitje në tregjet e mëposhtme: Belgjikë (BE), Bullgari (BG), Republika Çeke (CZ), Danimarkë (DK), Gjermani (DE), Estoni (EE), Irlandë (IE), Greqia (GR), Spanja (ES), Franca (FR), Kroacia (HR), Italia (IT), Qipro (CY), Letonia (LV), Lituania (LT), Luksemburgu (LU), Hungaria (HU), Malte (MT), Holandë (NL), Austri (AT), Poloni (PL), Portugali (PT), Ruman (RO), Slloveni (SI), Sllovaki (SK), Finlandë (FI), Suedi (SE), Irlanda e Veriut (UK(NI)), Norvegjia (NO), Zvicra (CH), Islanda (IS), Turqia (TR), Lihntenshtajni (LI).

Kjo pajisje radio është gjithashtu subjekt i disa kufizimeve kur vendoset në treg në vendet e treta të mëposhtme: Shqipëri (AL)

Wi-Fi 5 GHz: Brezi i frekuencës 5150-5350 MHz është i kufizuar për përdorim të brendshëm.

Ekspozimi ndaj frekuencave të radios

Pajisja juaj përmban një transmetues dhe një marrës. Kur ndizet, merr dhe transmeton energji të radiofrekuencës. Kur pajisja juaj është në përdorim, sistemi që menaxhon lidhjen tuaj siguron që niveli i fuqisë që transmeton pajisja juaj nuk i kalon kufijtë për ekspozimin ndaj valëve të radios të rekomanduara nga udhëzimet ndërkombëtare.

Këto udhëzime janë zhvilluar nga organizata e pavarur shkencore ICNIRP dhe përfshijnë kufijtë e sigurisë të krijuara për të siguruar mbrojtjen e të gjithë njerëzve, pavarësisht nga mosha apo shëndeti. Udhëzimet përdorin një njësi matëse të njohur si Testi i Absorbimit të Energjisë ose SAR. Kufiri i SAR për pajisjet me valë është 2 vat / kilogram (W / kg) dhe vlera më e lartë e SAR për këtë pajisje kur u testua ishte brenda këtij diapazoni.

Operacionet nga afër: Informacion i rëndësishëm sigurie në lidhje me ekspozimin ndaj rrezatimit të frekuencës së radios. Për të siguruar respektimin e rregullave për ekspozimin ndaj frekuencave radio, pajisja duhet të vendoset në një distancë minimale prej 20 cm nga trupi.

Mosndjekja e këtyre udhëzimeve mund të rezultojë në ekspozim ndaj frekuencave radio që tejkalojnë udhëzimet përkatëse.

6 Licencat dhe markat tregtare

Termat HDMI dhe HDMI Multimedia HD dhe Logoja HDMI janë marka tregtare ose marka tregtare të regjistruara të HDMI Licensing Administrator, Inc.

Prodhuar nën licencë nga Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Dolby Atmos, Dolby Vision dhe simboli double-D janë marka tregtare të Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Mbuluar nga një ose më shumë reklamacione të patentave të renditura në patentlist.hevcadvance.com.

Ky produkt është i licencuar nën licencën e portofolit të patentës AVC për përdorim personal dhe jotregtar të një konsumatori për: (i) kodimin e videos në pajtueshmëri me standardin AVC („AVCvideo”) dhe / ose (ii) dekodër video AVC që është koduar nga një konsumator i angazhuar në një aktivitet personal dhe jotregtar dhe / ose është marrë nga një ofrues video i licencuar për të siguruar video-AVC. Asnjë licencë nuk është e dhënë për ndonjë përdorim tjetër. Informacionet shtesë mund të merren nga MPEG LA, LLC shih <http://www.mpegla.com>.

Wi-Fi® dhe logoja Wi-Fi janë marka tregtare të regjistruara të Wi-Fi Alliance.

Bluetooth® është një markë tregtare e regjistruar e Bluetooth SIG, Inc.

Të gjitha markat dhe logot e tjera janë marka tregtare ose marka tregtare të regjistruara të pronarëve të tyre përkatës.

HEVCAdvance™



254122119

